

PORSZÍVÓ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
RL126-15LPS



FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Amikor elektromos eszközt használt, mindig kövesse az alábbi előírásokat:

- Az áramütés elkerülése végett ne használja a készüléket sérült elektromos vezetékkel, cseréltesse ki a gyártóval, forgalmazóval, vagy képzett szakemberrel.
- A készülék használata nem javasolt gyermekek, csökkent mentális vagy fizikai képességű emberek számára, kivéve, kivéve ha valaki felügyeli a folyamatot, vagy elmagyarázza számukra a felhasználás módját.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A leírás az érvényes biztonsági előírások alapján készült, a nem rendeltetésszerű használat és az utasítások figyelmen kívül hagyása veszélyeztetheti a felhasználót és környezetét.
- Veszély robbanásveszélyes környezetben


A termék nem robbanásvédett. Használata robbanásveszélyes por, folyadék vagy gőz jelenlétében **TILOS!**

- A termék csak az előírt kivitelű és feszültségű elektromos aljzattal használható.
- Kültéren csak megfelelő védelemmel ellátott hosszabbító kábellel használható.
- Esős, párás időben ne használja a készüléket kültéren!
- Vízről minimum 1,5m távolságban használható a készülék.
- Vízben állva ne használja a készüléket.
- Sérült elektromos vezetékkel használni **TILOS!**
- Ne húzza a készüléket az elektromos kábelnél fogva.
- A vezeték és a személyi sérülése elkerülése végett, úgy helyezze el a kábelt, hogy ne közlekedhessen rajta senki.
- Soha ne nyissa fel a készülék házát, vagy annak alkatrészeit, kivéve, ha ezt a használati utasítás kifejezetten előírja
- Soha ne végezzen műszaki változtatásokat a készüléken.

1. Felépítés

- 1). Száraz porszívó
- 2). Por telítettség jelző (hangjelzés);
- 3). Speciális eszköztartóval, az alkatrészek megfelelő tárolásához;
- 4). Speciális hátsó fújó eszközzel;
- 5). Speciális kábeltartóval;
- 6). Egyszerű, könnyen kezelhető zárófülek a tartály csatlakoztatásához;
- 7). Levehető hátsó levegő kimeneti ráccsal a szűrő egyszerű kivételéhez és tisztításához;
- 8). Stílusos megjelenésű ház;

2. Fő részek





Gégecső



Műanyag cső



Textilszűrő



Résszívó fej



Kefés fej




Padlótisztító fej


Válassza a tisztítási feladathoz leginkább megfelelő felszívó feiet.

3. Biztonsági előírások

- (1) Használat előtt ellenőrizze, hogy a működtetéshez szükséges elektromos aljzat (konnektor) áramellátása a termék leírásának megfelelő.
- (2) A készülék használata robbanásveszélyes és gyúlékony környezetben **TILOS!**



(3) Hagyja szabadon a levegő bementeket máskülönben a gép túlhevül és meghibásodik.



(4) Ne használja az alábbi tárgyak felszívására:



Parázsló, égő cigaretta.




Éles, hegyes tárgyak.



Finom porok, festékpó, hamu, grafit stb...

(4) Ne engedje az eszközt felborulni.



(5) Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket használat után, javítás és karbantartás előtt.

- (6) Óvja a készüléket a forróságtól, mert a műanyag alkatrészek deformálódhatnak.




- (7) Ne tekerje, tapossa és húzza a felszívó csövet mert károsodhat.
- (8) Ne merítse víz alá és ne mossa vízzel a készülék felső elektromos részét, mert a készülék károsodhat és áramütést okozhat. A koszos részeket egy nedves törlőkendővel törölje át, majd hagyja megszáradni.

4. Használati utasítás

(1) Csatlakoztatás

Helyezze a csövet a levegő beszívó nyílásba, majd a kép látható módon jobbra fordítsa el.


Ellenőrizze, hogy a cső szorosan a helyén van e.



A cső leválasztásához nyomja befelé a csövet, majd a képen látható módon balra fordítsa el.




Csatlakoztassa az eszközöket a képen látható módon.




(2) Fújó funkció


A fújó funkció használatához, távolítsa el a hátsó rácsot, majd szorosan helyezze a csövet a levegő kimenet nyílásba.



(3) A szívás erőssége a markolaton található csúszka segítségével szabályozható.




(4) A kapcsoló működése



A bekapcsoló gomb működése:


- 1) "I" állásban a porszívó bekapcsol.
- 2) "O" állásban a porszívó kikapcsol.

(5) A felső rész leszerelése



A szorító füleket lazítsa fel és akassza ki, ezután a felső fej rész levehető.

(6) Szivacsszűrő kiszereleése



Hosszas használat után a szivacs szűrő eltömődhet, ezért szükségyszerűen tisztítandó.

(7) Kábeltartó használata




A kábeltartó fülek forgathatók, a könnyebb kábelfeltekerés érdekében.

(8) Tartály telítettség jelzés (Figyelmeztető hang, ha a tartály megtelt)



Ha a tartály megtelt és a szívás ereje nem megfelelő, az eszköz hangjelzéssel figyelmeztet a tartály ürítésére.

(9) Az eszközök és a kábel tárolása,



Helyezze a különböző fejeket megfelelő pozícióban az eszköztartóra.

Helyezze a felszívócsövet a befogóba.

5. Karbantartás

(1). Tisztítsa meg a tartályt és az eszközöket, ellenőrizze, hogy nem lukas e a felszívó cső illetve a tartály. Mossa ki majd szárítsa meg a szűrőt használat után, ha szükséges. Az eszközt nedves szűrővel használni TILOS!

(2) Ellenőrizze a vezeték állapotát, nem sérült e.

(3) Ellenőrizze, hogy nincs e dugulás a felszívócsőben, illetve a levegő beszívó nyílásokban.

(4) A készüléket finoman használja, ne üsse oda semmihez.

(5) Tárolja száraz környezetben.

(6) A szűrő meleg vízzel tisztítható, ha szükséges használjon semleges tisztítószer, kerülje a maró hatású készítményeket.


(7) Ne használja a készüléket folyamatosan 2 óránál tovább, máskülönben az eszköz élettartama jelentősen csökkenhet.

(8) A szívóerő gyengülésének elkerülése érdekében gyakran tisztítsa a levegő szűrőt.

(9) Ha égett szagot érez, vagy furcsa hangja van a készüléknek, akkor ne használja tovább, hívjon szerelőt.

6. A tartály és a szűrő karbantartása

(1) Tartály tisztítása




- Lazítsa ki a leszorító füleket, majd emelje fel a készülék tetejét.
- Távolítsa el a textil szűrőt, majd a tartálytól távol tisztítsa ki és szárítsa meg
- Helyezze vissza a szűrőt a majd a készülék tetejét.

(2) Szűrő tisztítása

Tisztítsa ki a szűrőt tiszta, meleg vízzel, ha szükséges használjon semlegese tisztítószert, kerülje a
maró készítmények használatát. Száradást követően visszahelyezhető a készülékbe.

- Vegye ki a szűrőt
- Tisztítsa ki
- Szárítsa meg



7. Műszaki adatok

Modell	Teljesítmény	Feszültség	Frekvencia
RL126-****_**PS	1/2PH****=1000W/1200W/1400W/1600W/1800W	AC 220V-240V	50/60Hz
RL126F-****_**PS	**=15L/18L/20L/25L/30L		
RL126-1PH****_**	**PS=15L/20L/30L		
RL126-2PH****_**			
RL126F-1PH****_**			
RL126F-2PH****_**			